




# Windows

## Setup Poster


## Carte de configuration

## ملصق الإعداد


HP Deskjet 6600 series




**1** Plug in power supply, then turn on printer.  
Branchez le module d'alimentation, puis mettez l'imprimante sous tension.  
قم بتوصيل مصدر الطاقة، ثم قم بتشغيل الطابعة.




**2** Load white paper. Lower tray.  
Chargez du papier vierge. Abaissez le bac.  
قم بتحميل ورق أبيض. ثم قم بخفض الدرج.



**3** Open cover.  
Ouvrez le capot.  
قم بفتح الغطاء.




**4** Pull pink tab to remove clear tape.  
Tirez sur la languette rose pour ôter le ruban transparent.  
قم بسحب الجزء القرنفي اللون لإخراج الشريط الشفاف.




**Do not touch copper strip.**  
Ne touchez pas à la bande de cuivre.  
لا تلمس الشريط النحاسي.

**5** Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.  
Attendez que le support soit inactif. Relevez les verrous, insérez les cartouches d'encre et remettez les verrous en place.  
انتظر حتى يتوقف الحامل عن الحركة. قم برفع المقابض وأدخل خرطوشات الطباعة، ثم قم بغلق المقابض.



**6** Close cover.  
Fermez le capot.  
قم بإغلاق الغطاء.




**7** Choose one option for connecting to the printer: Ethernet or USB.

Choisissez l'une des options de connexion suivantes : Ethernet ou USB.

حدد واحداً من خيارات الاتصال بالطابعة التالية:  
اتصال باستخدام Ethernet أو كابل USB.

### Ethernet



Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.

Vérifiez que le réseau est correctement configuré et sous tension et qu'il fonctionne correctement.

تحقق من أن شبكة الاتصال تم إعدادها وتوصيلها بمصدر الطاقة ومن أنها تعمل بشكل صحيح.

**1** Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'imprimante au concentrateur, au commutateur ou au routeur du réseau.

استخدم كابل Ethernet المرفق لتوصيل الطابعة بلوحة بلوحة وصل شبكة الاتصال أو مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه.



- Or - - Ou - - أو -

**2** Verify that the Network icon is on. If not, check the cable connections.

Vérifiez que l'icône du réseau apparaît. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions des câbles.


تحقق من أن رمز شبكة الاتصال قيد التشغيل. فإذا لم يكن كذلك، قم بفحص وصلات الكابلات.




**3** Insert CD, then follow the onscreen instructions.

Insérez le CD et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

أدخل القرص المضغوط ثم اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.



### USB





Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD.

Connectez l'imprimante à l'ordinateur. Attendez que l'écran de l'assistant apparaisse.

Insérez le CD.



قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر. وانتظر حتى تظهر شاشة المعالج ثم أدخل القرص المضغوط.



Windows XP: During installation, when prompted, select **hpf6600p.inf**.

Pour Windows XP : lors de l'installation, sélectionnez **hpf6600p.inf** lorsque vous y êtes invité.

في نظام التشغيل Windows XP: أثناء عملية التثبيت، حدد **hpf6600p.inf** عند المطالبة به.



## Additional installations


## Éléments supplémentaires à installer

## عمليات التثبيت الإضافية

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.

Utilisez le CD pour installer le logiciel d'impression sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante.

استخدم القرص المضغوط لتنصيب برنامج الطابعة على كل جهاز كمبيوتر يتم استخدام الطابعة من خلاله.



## Troubleshooting installation problems

## Résolution des incidents liés à l'installation

If you have communication problems between the printer and the computer during installation, try the following:

Si, lors de l'installation, la communication entre l'ordinateur et l'imprimante est défaillante, procédez comme suit :

إذا واجهتك أية مشكلات في الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر أثناء عملية التثبيت، قم بتجربة ما يلي:

### The computer cannot find the printer

If you are unable to install the printer software on the computer, verify the following:

- The Ethernet connections to the computer and the printer are secure.
- The printer is powered on.
- The network is operational and the network hub, switch, or router is powered on.
- All applications, including virus protection programs and personal firewalls, are closed or disabled.


If you corrected any of the above, try running the installation wizard again.

### L'ordinateur ne parvient pas à trouver l'imprimante

Si vous ne parvenez pas à installer le logiciel d'impression sur l'ordinateur, vérifiez les éléments suivants :

- Les connexions Ethernet vers l'ordinateur et l'imprimante sont correctes.
- L'imprimante est sous tension.
- Le réseau fonctionne et le concentrateur, le commutateur ou le routeur est sous tension.
- Toutes les applications, notamment les programmes anti-virus et les pare-feu personnels, sont fermées ou désactivées.

Si vous avez effectué une modification de manière à vous conformer à l'un des points ci-dessus, exécutez de nouveau l'assistant d'installation.



### يتعد على جهاز الكمبيوتر العثور على الطابعة

إذا لم تتمكن من تثبيت برنامج الطابعة على الكمبيوتر، تحقق مما يلي:

- أن توصيات شبكة Ethernet بالكمبيوتر والطابعة آمنة.
- أنه تم تشغيل الطابعة.
- أن شبكة الاتصال تعمل، ولوحة وصل شبكة الاتصال أو مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه قيد التشغيل.
- أنه تم إغلاق أو تعطيل كل التطبيقات؛ بما في ذلك برامج الحماية ضد الفيروسات وجدار الحماية الشخصية.

بعد تصحیح أي من العيوب السابقة، حاول تشغيل معالج التثبيت مرة أخرى.

### Firewall prevents installation

If you cannot communicate with the printer, try disabling the personal firewall. If you are still unable to communicate with the printer, then re-enable the firewall.

If disabling the firewall allows you to communicate with the printer, you might want to assign the printer a static IP address and then re-enable the firewall. To assign the printer a static IP address, see the reference guide that came with the printer.

### Le pare-feu bloque l'installation

Si vous ne parvenez pas à communiquer avec l'imprimante, essayez de désactiver le pare-feu personnel. Si vous ne pouvez toujours pas communiquer avec l'imprimante, alors réactivez le pare-feu.

Si la désactivation du pare-feu vous permet de communiquer avec l'imprimante, il peut être souhaitable d'affecter une adresse IP statique à l'imprimante avant de réactiver le pare-feu. Pour affecter une adresse IP statique à une imprimante, reportez-vous au guide de référence qui vous a été livré avec l'imprimante.

### جدار الحماية يمنع عملية التثبيت

إذا لم تتمكن من الاتصال بالطابعة، حاول تعطيل جدار الحماية الشخصي. وإذا استمرت المشكلة، قم بتنكين جدار الحماية مرة أخرى.

إذا كان تعطيل جدار الحماية سيسمح لك بالاتصال بالطابعة، يمكنك تعيين عنوان IP افتراضي للطابعة ثم إعادة تعيين جدار الحماية مرة أخرى. ولتعيين عنوان IP افتراضي للطابعة، راجع الدليل المرجعي المرفق بالطابعة.

### Different subnets

If the computer and the printer are not on the same subnet, move the printer to the same subnet as the computer, and then run the setup wizard again. For finding subnet information, see the reference guide that came with the printer.

### Sous-réseaux différents


Si l'ordinateur et l'imprimante ne se trouvent pas sur le même sous-réseau, déplacez l'imprimante vers le sous-réseau de l'ordinateur, puis relancez l'assistant de configuration. Pour plus d'informations sur les sous-réseaux, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

### الشبكات الفرعية المختلفة

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر والطابعة متصلين بنفس الشبكة الفرعية، قم بنقل الطابعة إلى نفس الشبكة الفرعية التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتشغيل معالج الإعداد مرة أخرى. وللحصول على معلومات عن الشبكة الفرعية، راجع الدليل المرجعي المرفق بالطابعة.



The computer and the printer are on different subnets.  
L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur des sous-réseaux différents.  
جهاز الكمبيوتر والطابعة متصلان بشبكتين فرعتين مختلفتين.



The computer and the printer are on the same subnet.  
L'ordinateur et l'imprimante sont sur le même sous-réseau.  
جهاز الكمبيوتر والطابعة متصلان بنفس الشبكة الفرعية.

Need help?

Si vous avez besoin d'aide...

هل تحتاج أية مساعدة؟



Printer software  
Logiciel d'impression  
برنامـج الطـابـعة



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Reference Guide  
Guide de référence  
الدليل المرجعي